


TABELL ÖVER PRESSTRYCK

(KANTPRESSNING AV PLÅT)



Anvisningar för användning av tabellen

Utgå från de i allmänhet två givna uppgifterna, nämligen, plåttjocklek och önskad bogningsradie. Då erhålles:

1. Erfoderligt presstryck i Mp per meter pressad plåt (ton per meter pressad plåt).
2. Dynöppnings storlek.
3. Minsta kantbredd som kan erhållas.